

### PROGRAMMERING AV ÖPPNINGSKOD.

1. TRYCK IN DIN PERSONLIGA ÖPPNINGSKOD (UPP TILL 6 SIFFROR).
2. TRYCK PÅ NYCKEL (HÅLL KNAPPEN INTRYCKT CA.6 SEK TILLS DEN GRÖNA LYSDIODEN SLOCKNAR) Din personliga kod är nu inlagd i kodlåset.
3. TRYCK IN DEN DOLDA PROGRAMMERINGSKNAPPEN PÅ MOTORN (Knapp nr 2 på ultra & ultra s, för excellent se manual) (MAX 1 SEK. DEN RÖDA LYSDIODEN PÅ MOTOR BLINKAR.
4. TRYCK IN DIN PERSONLIGA KOD PÅ KODLÅSET OCH TRYCK SEDAN PÅ NYCKELN.
5. Kodlåset är nu programmerat tillsammans med motorn vänta ca 30 sek innan du testar kodlåset.
6. Tryck din kod avsluta med ett kort tryck på nyckel knappen.
7. Har du fler garageportar totalt upp till 3 st så upprepar du enligt punkt 1-6 för varje garageport.

### Reset av kodlåset.

1. Tryck på nyckel knappen .
2. Mata in den sexsiffriga resetkoden. (Finns på näst sista bladet i kodlåsets manual).
3. Tryck nyckelknappen och håll den intryckt tills den gröna blinkande lysdioden slocknar.(CA 6 SEK. ).

Nu kan du lägga in en ny kod enligt punkt 1-6 i hur man programmerar öppningskod.