





CRAWFORD NUMEROKOODIAVAAJA (433 903 000 000)

Asennus



Ohjelmointi





CRAWFORD NUMEROKOODIAVAAJA (433 903 000 000)

Käyttö


Bedienung Utilisa  
 Bedienung Utilisation Bedienung Uso Operation Betjening Obsługa Käyttö Kezelés  
 Uporaba

مادختسالا



Reset Remise à zéro Reset Resetowanie Palautus alkutilaan (reset)

إعادة تعيين



**CRAWFORD NUMEROKOODIAVAAJA (433 903 000 000)****Palautus alkutilaan**

Tehtaalta saatu numerokoodi syötetään sekä painetaan min 6 sek avainpainiketta. Numerokoodiavaajan asetukset nollautuvat.

**Ohjelmointi**

Huom! Ohjelmoitaessa laitteen on oltava lähellä koneistoa (Ultra / Magic).

Syötä 5-numeroinen koodi, paina 6 sek avainpainiketta.

Numerokoodiavaajan led-näyttö vilkkuu tasaisesti.

Paina koneiston takapäältä ohjelmointipainiketta:

Ultra: ohjelmointipainiketta 2 kynän kärjellä

Magic: ↑↓ nuolinäppäimiä yhtä aikaa

Koneiston takapäällä oleva led palaa tasaisesti

Syötä koodinäppäimistöön sama koodi, paina avainpainiketta.

**Käyttö**

Numerokoodi + avainnäppäin